

**Качели балансир**  
**Инструкции для пользователя**



# Качели балансир. Инструкции по безопасности

**Внимание! Только для домашнего использования.**

Максимальный вес: 35 кг на место.

Максимальное количество: 2 детей с общим весом 70 кг.

Прочитайте и следуйте всем инструкциям. Несоблюдение рекомендаций при сборке и эксплуатации может привести к травмам.

- Подходит для детей в возрасте 3 - 7 лет.
- Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев из-за наличия мелких частей.
- Сборку проводит взрослый человек.
- Пока дети используют качели, они должны находиться под постоянным присмотром взрослых. Не оставляйте детей одних во время игр.
- Не подходит для коммерческого использования.
- Только для наружного применения.
- Пожалуйста, удалите все фасовочные и упаковочные элементы, прежде чем дать играть вашему ребёнку.
- Убедитесь, что дети носят соответствующую одежду при использовании этого оборудования.
- Не позволяйте детям носить свободную одежду и ювелирные изделия во время игры.
- Никогда не используйте оборудование **не** по назначению.
- Горку нельзя устанавливать на бетон, асфальт или любую другую твёрдую поверхность.
- Установите на ровную поверхность и обеспечьте, по меньшей мере 2м по периметру.

Контроль и техническое обслуживание основных частей **должно осуществляться** на регулярной основе.

Если проверку не осуществлять своевременно возникает риск несчастного случая и получения травмы.


**Внимание! Не для детей младше 36 месяцев из-за наличия мелких деталей. Только для наружного применения. Чтобы играть на открытой площадке под присмотром взрослых.**

- Следите, чтобы ребёнок не начал слезать с качелей, пока они находятся в движении.
- Убедитесь, что пока дети на качелях солнце не слепит их.
- Не прикрепляйте посторонние предметы к оборудованию, которые не были специально разработаны для использования с данным изделием. Такие как скакалки и цепи, как это может быть опасно.
- Никогда не разрешайте детям идти в непосредственной близости с используемыми качелями. Следите, чтобы дети были на безопасном расстоянии от качелей во время использования.
- Пожалуйста, обратите внимание: необходимо регулярно проверять на наличие признаков износа или повреждения.
- Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
- Металлические U-образные крепежи (№ M) должны быть закреплены в землю.
- Проверьте все гайки и болты на качество крепления и затяните в случае необходимости.
- Смажьте все металлические движущиеся части.



# Качели балансир. Инструкции по безопасности


## Детали:




- A. 4 x (M6\*110mm) Длинный болт.
- B. 1 x (M6\*80mm) болт (комплект) (состоит из 2 пластиковых шайб).
- C. 4 x (M6\*60mm) Болт (комплект).
- D. 8 x (M6\*30mm) Болт (комплект).
- E. 2 x Гаечные ключи.
- F. 1 x Центральная стойка.
- G. 1 x Отвёртка.
- H. 2 x Сиденье.

- I. 2 x Поручни.
- J. 4 x Опорные ножки.
- K. 1 x Основной шест.
- L. 2 x Дополнительные ножки с площадкой для крепления сиденья.
- M. 4 x U-образное металлическое крепление
- N. 4 x (M6\*55mm) Болт (комплект).
- O. 4 x Шайбы.
- P. 21 x Пластиковые колпачки.

## Сборка:




Возьмите 2 опорные ножки (J) с высоко расположенными отверстиями. Используйте два длинных болта (A) чтобы закрепить к центральной стойке (F) ножки (J), убедитесь, что отверстие на стойке (F) совпало с отверстием на ножках (J). Закройте болты сверху пластиковыми колпачками (P) и плотно закрепите.




Закрепите две оставшиеся ножки к центральной стойке (J) с нижними отверстиями (F) воспользуйтесь 2 оставшимися длинными болтами (A). Убедитесь что крепление туго затянуто. Наденьте пластиковые колпачки (P) и плотно закрепите.


# Качели балансир. Инструкции по сборке




Поместите пластиковые шайбы от болта (В) на основной шест (К). Закрепите центральную стойку (F) к основному шесту (К) с помощью болтов (В). Поместите пластиковые колпачки на болт (Р) и плотно закрепите.




Закрепите сиденье (Н) на ножке (L) используя 4 болта (D) и пластиковые шайбы (O). Поместите пластиковые колпачки на болт (Р) и плотно закрепите.



Присоедините ручки (I) к ножке (L) с помощью болтов (N). Повторите действия с противоположной стороны. Поместите пластиковые колпачки на болт (Р) и плотно закрепите.



Закрепите ножку (L) к основному стержню (К), с помощью болтов (С), повторите действия с противоположной стороны(К). Поместите пластиковые колпачки на болт (Р) и плотно закрепите.



Деталь М - U-образный металлический крепёж. Закрепите ножки с помощью данной детали к земле используя 4 'U' крепежа (М).